



RÉINITIALISEZ ET CONNECTEZ ÉCOUTEURS WAYS

- 1) Dissociez (“Oublier” sur iOS) « **Ryght WAYS** » de la liste de produits précédemment connectés à votre smartphone ou tablette.
- 2) Désactivez le Bluetooth® de votre appareil.
- 3) Mettez les écouteurs dans le boîtier et fermez-le.
- 4) Attendez 5 secondes et rouvrez le boîtier. La connexion Bluetooth® se lancera automatiquement.
- 5) Laissez les écouteurs dans le boîtier et activez le Bluetooth® de votre smartphone ou tablette.
- 6) « **Ryght WAYS** » apparaîtra au bout de quelques secondes sur votre écran. Sélectionnez-le pour confirmer la connexion.
- 7) Sortez les 2 écouteurs du boîtier et profitez de votre musique.

COMMANDES TACTILES DE VOS ÉCOUTEURS WAYS:

Écouteur droit :

- Touchez 1x = augmentation du volume
- Touchez 2x = lecture ou pause
- Touchez 3x = piste suivante
- Touchez pendant 7 secs = extinction de l'écouteur droit

Écouteur gauche :

- Touchez 1x = diminution du volume
- Touchez 2x = lecture ou pause
- Touchez 3x = piste précédente
- Touchez pendant 7 secs = extinction de l'écouteur gauche

Commandes pour les appels téléphoniques :

- Touchez 2x (droit ou gauche) = prendre ou arrêter un appel
- Touchez pendant 2 secs (droit ou gauche) = refuser un appel

Assistance vocale :

- Touchez 4x (droit ou gauche) = activer l'assistant vocal (Siri sur iOS et Assistant Google sur Android).